


Zonnewijzer


De zonneschaduw geeft de tijd en de start van de seizoenen aan.

Boven op de zonnewijzer ziet u een klein rondje. De schaduw hiervan geeft de tijd en het seizoen aan.

Richt de "N" naar het noorden.



Hier links zijn de uurlijnen van de zomertijd aangegeven. Elke lijn geeft een geheel uur aan. Wanneer de ronde schaduw op een uurlijn staat, geeft dit de tijd aan. De schaduw in de afbeelding geeft 13.00 uur aan (rond de start van de herfst of lente)



Hier links zijn de seizoenslijnen weergegeven. Bij de start van de winter beweegt de schaduw over de winterlijn, bij de start van de lente en herfst over de middelste lijn. Bij de start van de zomer beweegt de schaduw over de zomerlijn. De schaduw in de afbeelding is van de namiddag bij de start van de zomer (rond 21 juni).

Richt de zonnewijzer op het Noorden of draai deze éénmalig zodat deze de juiste tijd aangeeft. De zonnewijzer geeft nu het hele jaar de tijd en de start van de seizoenen aan.

